


USBへの回り込み対処方法

JTDXを立ち上げて送信を開始している最中等に下記の画面等が発生

正常な場合は緑色の○に S が表示されておりCATが動作しています



緑●に S がない
周波数が表示されない 周りが赤い
リグのコントローラエラー



考えられる原因

USBケーブルに電波が回り込んでいる

- ①USBケーブルがアンテナの同軸に近い。同軸から離しリグと接続する
- ②異常に長いUSBケーブルは避ける

上記でも治らない場合。パッチンコアをUSBケーブル(PC側)に取り付ける
パッチンコアの品番 ZCAT2035-0930A TDK製品
この品番は割と使ってる方が多いので選びました。

